DARAMIO

Moderne spiegels met LED-verlichting voor ieder interieur.

Verwarmingsmat

Gebruiksaanwijzing

Verwarmingsmat

TECHNISCHE KENMERKEN

- De verwarmingsmat voorkomt dat de spiegel beslaat en houdt het centrale gedeelte altijd goed zichtbaar.
- De verwarmingsmat wordt ingeschakeld met behulp van de ingebouwde touchknop.

SPECIFICATIES

Plaatsing	In het midden van de spiegel
Afmeting van de verwarmingsmat	De afmeting van de verwarmingsmat wordt aangepast aan de afmetingen van de spiegel, we kiezen altijd de grootst mogelijke maat.
Plaatsing van de touchknop voor de verwarmingsmat	Onderaan in het midden van de spiegel.
Aangesloten vermogen	~ 1,5–2,5 W/dm²
Voedingsspanning van het component	230 V AC

BEDIENING VAN DE VERWARMINGSMAT

1. Na aansluiting van de spiegel op de elektriciteit begint de touchknop voor de verwarmingsmat wit te branden.

2. Met een korte druk/aanraking van de knop schakelt u de verwarming van de verwarmingsmat in, de knop gaat rood branden.

3. Het beslaan begint binnen ongeveer twee minuten te verdwijnen, na vijf minuten is de spiegel volledig helder.

4. Dankzij de handmatige bediening heeft u de verwarming volledig onder controle; na het opwarmen kunt u deze uitschakelen door opnieuw op de touchknop te drukken.

Aanbevolen opties voor het aansluiten van de spiegel op het elektriciteitsnet

Als u voor de spiegel een ander accessoire hebt gekozen, vindt u het schema voor de aansluiting daarvan in de handleiding bij het betreffende accessoire.

Optie 1:

Aansluiting van de LED-verlichting van de spiegel en de verwarmingsmat op het elektriciteitsnet bij keuze voor een touchknop/sensorische schakelaar.



Optie 2:

Aansluiting van de LED-verlichting van de spiegel en de verwarmingsmat op het elektriciteitsnet bij keuze voor een externe schakelaar.



Elke component heeft een eigen handleiding met een aansluitschema.

Aanbevolen opties voor het aansluiten van de spiegel op het elektriciteitsnet

Optie 3:
Aansluiting van de LED-verlichting van de spiegel en de verwarmingsmat op het elektriciteitsnet bij keuze voor een externe schakelaar op één voedingskabel.



Bij keuze voor de variant waarbij de spiegel via één voedingskabel wordt gevoed: de verwarmingsmat kan pas worden ingeschakeld nadat de LED-verlichting met een externe schakelaar is ingeschakeld.

Elke component heeft een eigen handleiding met een aansluitschema.



Bedankt dat je ons product hebt gekozen.

Verkoper:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Tsjechië
Btw-identificatienummer: CZ29460522
KvK-nummer: 29460522

E-mail: info@daramio.com

Fabrikant:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
KvK-nummer: 10888560

www.daramio.nl