DARAMIO

Moderne spiegels met LED-verlichting voor ieder interieur.

Aanraakschakelaar voor de verlichting

Gebruiksaanwijzing/montagehandleiding

Aanraakschakelaar voor de verlichting

TECHNISCHE INFORMATIE

- De aanraakschakelaar activeert de spiegelverlichting. De schakelaar heeft een koelwitte achtergrondverlichting en beschikt over aan/uit- en dimfuncties. (De touchschakelaar wordt geplaatst volgens de gekozen optie in de configurator: in het midden van de onderkant van de spiegel, rechts op halve hoogte of links op halve hoogte.)
- Bij een combinatie van knop en duale verlichting (CCT) verandert door het ingedrukt houden van de schakelaar eerst de kleurtemperatuur en vervolgens de lichtintensiteit. Tussen de instellingen moet een korte pauze worden gehouden (minder dan 5 seconden). Als de pauze langer is dan 5 seconden, keert de instelling terug naar het oorspronkelijk aangepaste element.
- Na het uitschakelen en opnieuw inschakelen onthoudt de spiegel de laatst gebruikte instelling.

VERLICHTING BEDIENEN

1. Nadat je de spiegel op elektriciteit hebt aangesloten, begint de aanraakschakelaar wit te gloeien.

2. Druk kort op de knop/raak deze aan om de LED-verlichting van de spiegel in te schakelen.

3. De lichtintensiteit kan worden aangepast door de touchschakelaar lang ingedrukt te houden tot de gewenste instelling is bereikt.

   De temperatuur (bij keuze voor dual LED) kan na een korte pauze na het aanpassen van de intensiteit (minder dan 5 s) opnieuw worden gewijzigd door de touchknop ingedrukt te houden – de kleurtemperatuur verandert.

4. Schakel de LED-spiegelverlichting uit door kort op de aanraakschakelaar te drukken.

Bedankt dat je ons product hebt gekozen.

Verkoper:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Tsjechië
Btw-identificatienummer: CZ29460522
KvK-nummer: 29460522

E-mail: info@daramio.com

Fabrikant:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
KvK-nummer: 10888560

www.daramio.nl